


Инструкция

# Altitude



Сделано в Германии

## **Шкатулка с автоподзаводом.**

### **Удобство:**

Шкатулка обеспечивает непрерывное движение и завод ваших автоматических часов. За счёт непрерывного движения шкатулка «Altitude» не даёт возможность сбиваться дням недели, лунному календарю, репетири и другим параметрам.

### **Презентация:**

Храните прекрасные шедевры часового искусства в безопасной и престижной шкатулке «Altitude», если вы даже не носите часы — всё равно они готовы и заведены.


### **Функциональные возможности:**

- Шкатулка готова к работе, нужно только выбрать направления вращения: (по часовой, против часовой, попаременно, попаремено с повышенной частотой)
- Тумблер (ручка с обратной стороны) включения и выключения в запрограммированной программе.

## **Установка и техническая безопасность**

1. Поставьте вашу шкатулку на горизонтальную поверхность, желательно чтобы не было рядом охлаждающих и нагревательных приборов, т.к. предусмотрена работа при температуре от 0 до +40 С. Если долго шкатулка не требуется, нужно выключить её из розетки.
2. Установите свои часы в держатель, схватив двумя пальцами за ушки и потянув на себя, обратно вы просто защёлкиваете в шкатулку. После этого вы выбираете направления вращения для каждого часов отдельно.

### **Режимы вращения:**



- OFF** Включения и выключения
- ↻ По часовой стрелке (вращение)
- ↺ Против часовой (вращение)
- ⟳ Попеременно (вправо, а потом влево)
- ⟲ Попеременно (вправо, а потом влево)

Направление	Время работы и период отдыха
	по часовой стрелке 1 мин, 8мин ожидания
	против часовой стрелки 1 мин, 8 мин ожидания
	против часовой стрелке 1 мин, 15 мин ожидания, потом 1 мин. против часовой стрелки и 15 минут ожидания
	по часовой стрелке 5 мин, против часовой стрелке 5 мин, потом отдых 10,5 часов.

Сделано в Германии  
 „Altitude“